









# **R/C ROBOT CONSTRUCTION KIT**



**USER  
MANUAL**



**1.5V** (AA) **6x**  
**1.5V** (AAA) **3x**

## EN

### Save this leaflet because it contains important information

#### Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time so the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries which they are not in the product, and you may never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedlich Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. gleichwertige Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Wiederaufladbare Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, nichtladefähige Batterien wieder aufzuladen. Schließen Sie die Batteriefächer niemals kurz.

## FR

### Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utilisez uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter soigneusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées avec un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles de chargeur des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

## IT

### Salvare questo foglio perché contiene informazioni importanti

#### Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente - mentre la batteria di tipo diverso o di batteria nuova e di altre vecchie. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esaurite. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente le batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Non cortocircuiter mai il portabatterie.

## KO

### 중요한 정보를 꼭 읽어주세요

다른 종류의 전지들을 함께 사용하지 마세요. 전지와 오래된 전지들을 혼합하여 사용하지 않습니다. 전지들이 다 떨어지면 즉시 교체하십시오. 절대로 손상된 전지들을 사용하지 않습니다. 반드시 제조사의 지시사항을 꼭 지켜주세요. 전지들을 올바르게 삽입하십시오. 충전 가능한 전지들은 전용 충전기에만 충전하십시오. 충전기가 작동하는 동안에는 절대로 전지들을 충전하지 않습니다. 충전 가능한 전지들은 절대로 충전 중에 전지들을 충전하지 않습니다. 충전 불가능한 전지들은 절대로 충전하지 않습니다.

## NL

### Belangrijpe informatie voor batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of een combinatie van oud en nieuw batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als het batterij type uitloopt. Gebruik nooit beschadigde batterijen. Gebruik alleen de voorgescreven batterijen van het aanbevolen type of een overeenkomstig type. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bedoelde oplader worden opgeladen onder de toezicht van een volwassen persoon. Opladbare batterijen kunnen niet worden opgeladen terwijl ze zijn nog in het product bevinden en het is niet toegestaan om ze te proberen. Probeer nooit op te laden niet-oplaadbare batterijen. Probeer nooit kort te sluiten de batterijhouder op te laden. Laat de batterijhouder nooit kortslaan.

## SV

### Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier och aldrig bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med en specialtillverkad laddare och aldrig i produktens batteriutrymme. Du får inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke-laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmet konsekvent.

## ES

### Información importante acerca de las pilas

No use pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas y antiguas para alimentar el producto. Extraiga las pilas del producto si este va a estar sin utilizar durante un tiempo prolongado de tiempo o si aquellas se han agotado. No use pilas dañadas. Use sólo pilas del tipo recomendado u otro equivalente. Inserte las pilas de modo que los polos queden situados en las posiciones correctas. La carga de pilas recargables debe tener lugar empleando un cargador apropiado y bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DA

### Vigtige oplysninger om batterier

Brug aldrig forskellige batterityper sammen eller en kombination af gamle og nye batterier. Fjern altid batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, eller hvis batterierne er faldet. Brug aldrig beskadigede batterier. Brug kun den anbefalede type batterier eller en tilsvarende type. Sæt batterierne i produktet vinkelret eller i rigtige veje. Genopladelige batterier skal oplades i den rigtige batteriladepult. Batterierne skal sættes i opladen under opsyn af en voksen. Batterierne kan ikke oplades, mens de stadig sidder i produktet, og man må aldrig forsøge at gøre det. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batteriudrummet.

## PL

### Ważne informacje o bateriach

Nigdy nie należy łączyć razem różnych rodzajów baterii ani stosować mieszanki starych i nowych baterii. Zawsze należy wyjąć baterie, jeśli produkt nie ma być używany przez dłuższy czas, lub jeśli baterie są wyczerpane. Należy używać wyłącznie zalecanych lub równoważnych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj równoważny. Przy wkładaniu baterii należy uważać na właściwe polowanie baterii. Ładowalne baterie należy ładować w dedykowanym urządzeniu ładowalnym pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno ładować baterii, które znajdują się w urządzeniu, oraz nie wolno próbować tego zrobić. Nie należy próbować ładować baterii, których nie należy ładować. Nie należy zwierać styków baterii.

## FI

### Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä eripyyntisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä vanhoja ja uusia paristoja samaan aikaan tuotteessa. Älä koskaan käytä vaurioituneita paristoja. Käytä vain tuotteen valmistajalla tai vastavalmittajalla suositeltuja paristoja. Aseta paristot siten, että napat osuvat oikeaan suuntaan. Latausparistot on ladattava erillisellä latauslaitteella, ja niiden lataus on tehtävä aikuisen valvonnassa. Ne eivät voi ladata itseään, ja niitä ei saa yrittää ladata tuotteesta. Älä koskaan yritä ladata paristoja, jotka eivät ole tarkoitettu lataamiseen. Älä koskaan yritä lyhytsulkea pariston kotelon välisiä.

## PT

### Vital information on batteries

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador apropriado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## IT

### Ważne informacje o bateriach

Nigdy nie należy łączyć razem różnych rodzajów baterii ani stosować mieszanki starych i nowych baterii. Zawsze należy wyjąć baterie, jeśli produkt nie ma być używany przez dłuższy czas, lub jeśli baterie są wyczerpane. Należy używać wyłącznie zalecanych lub równoważnych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj równoważny. Przy wkładaniu baterii należy uważać na właściwe polowanie baterii. Ładowalne baterie należy ładować w dedykowanym urządzeniu ładowalnym pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno ładować baterii, które znajdują się w urządzeniu, oraz nie wolno próbować tego zrobić. Nie należy próbować ładować baterii, których nie należy ładować. Nie należy zwierać styków baterii.

## PT

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas. Nunca intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## ET

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## EL

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien



Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DE



### Wichtige Informationen zu Batterien

Ante nunca utilizar diferentes tipos de pilas, e nem pilas de diferentes tipos, ou pilas antigas e novas, para alimentar o produto. Extraia as pilas do produto se este vai estar sem utilização durante um período prolongado de tempo ou se aquelas se tiverem esgotado. Não use pilas danadas. Use só pilas do tipo recomendado ou outro equivalente. Insira as pilas de modo que os polos queden situados nas posições correctas. A carga de pilas recarregáveis deve ter lugar empregando um carregador de pilas adequado e sob a supervisão de um adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto. No intente hacerlas. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.







1




2




3




4





5




5




6




7




8




6




9




10








11




12





13




14




15




16





8





17




18




19




20








21




22




23



24




25




10

# 26





# 27



11




28





12




1




2




3




# 29




# 30




# 31







1




2



32





33






# 34






35




16





36




8 1:1




1




2




3



4




37






38



4

5

6



4 1:1





39

1


2

3






40



41






42

1




2





3



4



5




43

1




2




3



4



5



2x





1x



44



2x






21





45




46









1




2







3





4




5




6







7





11




8





12



9




10





13




14




15



16




17







18




19

28




49





50







51






52








53





54




11 1:1

33









55




1








2















- 2x 
- 1x 
- 7x 
- 7x 
- 2x 
- 10x 
- 2x 
- 6x 
- 4x 
- 4x 
- 2x 
- 2x 
- 2x 

- 2x 
- 2x 
- 2x  5



- 2x  8
- 2x  11



- 4x 
- 1x 
- 1x 

- 14x 
- 2x 

Distributed by:  
TechBrands by Electus Distribution Pty. Ltd.  
320 Victoria Rd, Rydalmere  
NSW 2116 Australia

Ph: 1300 738 555  
Int'l: +61 2 8832 3200  
Fax: 1300 738 500

[www.techbrands.com](http://www.techbrands.com)

Made in China